

FCOM Uživatelská příručka FCOM

http://www.obdtester.com/cz/fcom



Copyright © 2004 – 2024 SECONS s.r.o., <u>http://www.secons.com/</u> Všechna práva vyhrazena. Verze 2024-05-28

SECONS s.r.o. není jakkoliv spojena se společností Ford Motor Company.

Před použitím programu FCOM se nejprve důkladně seznamte s tímto manuálem.

Společnost SECONS s.r.o. neručí za škody způsobené použitím programu FCOM.

Diagnostické rozhraní FCOM bylo zkonstruováno podle platných evropských a národních norem a směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici na <u>www.secons.com</u> nebo u výrobce.

Výrobek nesmí být přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Výrobek je určen k použití pouze osobám s odpovídající odbornou kvalifikací, není určen laikům-spotřebitelům. Neodborná manipulace vede ke ztrátě záruky a může poškodit diagnostické rozhraní i diagnostikované motorové vozidlo. Výrobek není měřidlo ve smyslu zákona.

Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tuto technickou dokumentaci a dodržujte pokyny, které jsou v ní uvedené. Vzniknou-li škody nedodržením této technické dokumentace, zanikne nárok na záruku a výrobce neručí za vyplývající následné škody. Výrobce rovněž neodpovídá za věcné škody a úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto výrobkem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Odpovědnost za škodu z použití diagnostického rozhraní i software je omezena maximální výši odpovídající zaplacené ceně za výrobek.

Před uvedením výrobku do provozu se seznamte s licenčními podmínkami užití software. Pokud s nimi nesouhlasíte, nesmíte výrobek uvést do provozu. Licence je vázána na diagnostické rozhraní (výrobek). Výrobce není nijak propojen s výrobci automobilů, pro které je tento nástroj určen. Z těchto důvodů výrobce nemůže i přes svou dobrou víru garantovat funkčnost na všech modelech a všech konfiguracích. Ve vlastním zájmu se před prvním použitím výrobku seznamte s jeho funkcemi a s informacemi na WWW stránkách výrobce. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého prodejce před užitím výrobku, případně si nechejte výrobek předvést.

Všechny ochranné známky použité v této dokumentaci nebo programech či jiných materiálech jsou použity pouze za účelem identifikace produktů třetích stran a mohou být vlastnictvím jejich vlastníků.

Ford, Lincoln, Mercury jsou registrované obchodní značky Ford Motor Company nebo jiných vlastníků.

Mazda je registrovaná obchodní značka Mazda Motor Company nebo jiných vlastníků.

Jaguar, Aston Martin, Land Rover jsou registrované obchodní značky Ford Motor Company nebo jiných vlastníků.

CE

Obsah

1 <u>Úvod</u>	5
1.1 <u>Klíčové vlastnosti</u>	5
1.2 Technické parametry diagnostického rozhraní	5
2 Popis instalace	7
2.1 Operační systém Microsoft Windows	7
2.2 Operační systém Microsoft Windows 8	8
2.3 Operační systém GNU/Linux	9
2.3.1 <u>Požadavky</u>	9
2.3.2 Nastavení zařízení	9
2.3.3 Instalace	9
3 První kroky	.10
3.1 <u>Aktualizace programu</u>	.11
4 Diagnostické konektory vozidel Ford	.12
4.1 <u>OBD-I</u>	.13
4.2 <u>OBD-II</u>	.13
5 <u>Nastavení</u>	.14
6 Spojení s řídicími jednotkami	.16
6.1 <u>Výběr diagnostické platformy</u>	.16
6.2 <u>Výběr řídicí jednotky</u>	.16
6.3 Diagnostika vybraných "nestandardních" modelů	.16
6.4 Komunikační protokoly	.17
6.5 Informace o řídících jednotkách Ford	.17
6.6 Terminologie řídících jednotek Ford	.17
6.7 PATS – Imobilizér (Passive Anti-Theft System)	.18
6.8 <u>Diagnostika TCM a ICU</u>	.18
7 Autoscan (automatický běh)	.19
8 Speciální diagnostika	.20
9 Diagnostické funkce	.21
9.1 Nerozpoznaná řídicí jednotka	.22
9.2 <u>Identifikace řídicí jednotky</u>	.24
9.3 <u>Čtení paměti závad</u>	.25
9.4 <u>Smaž paměť závad</u>	.25
9.5 <u>Upřesnění závady</u>	.26
9.6 <u>Měřené hodnoty</u>	.27
9.6.1 <u>Zobrazení grafu</u>	.27
9.6.2 <u>Zobrazení 3x3</u>	.27
9.6.3 Zobrazení seznamu	.27
9.6.4 <u>Uložení do záznamu</u>	.27
9.7 <u>Aktivace akčních členů</u>	.28
9.7.1 <u>KOEO test</u>	.28
9.7.2 <u>KOER test</u>	.28
9.8 Programovací/Kódovací funkce	.29
9.8.1 PATS (imobilizér) kódování a párování řídící jednotky	.30
9.8.1 Kódování vstřikovačů/úprava čerpadla	.30
9.8.2 <u>Diesel DPF regenerace</u>	.30
9.8.3 Nastavení odometru (počítač kilometrů)	.30
9.8.4 <u>Resetování řídící jednotky</u>	.30
9.9 Konfigurace řídící jednotky	.31
9.10 <u>CCF- centrální konfigurace</u>	.32

9.11 PCM konfigurace v bloku VID	
9.12 AS-BUILT konfigurace	
9.13 Výběr konfigurace řídící jednotky	35
9.13.1 <u>Upravit</u>	
9.13.2 <u>Hex edit</u>	
9.13.3 <u>Vrátit k původnímu</u>	
9.13.4 Vrátit zpět všechny změny	
9.13.5 <u>Zpět</u>	
9.13.6 Načíst	
9.13.7 <u>Uložit</u>	
9.13.8 Kopírovat	
9.13.9 Tisk	
10 Programování paměti řídící jednotky	
11 Srovnání práce s Ford IDS a FCOM	
11.1 Výběr řídicí jednotky	
11.2 Chybové kódy.	
11.3 Identifikace	
11.4 <u>Měřené hodnoty (DataLogger)</u>	
11.5 <u>Aktivace akčních členů</u>	41
11.6 Programovací funkce	41
11.7 <u>Automatický běh – test sítě</u>	41
12 <u>Hlášení chyb a žádosti o zlepšení</u>	42
12.1 Jak vytvořit Debug Log (ladící záznam)	
12.2 Jak vytvořit Snapshot řídící jednotky	
12.3 Nepodporované řídící jednotky	
12.4 Problémy s konfigurací.	43
13 Známé problémy a chyby	

1 Úvod

Děkujeme Vám za koupi programu a diagnostického rozhraní FCOM – univerzálního nástroje pro diagnostiku automobilů Ford a Mazda. Před použitím si prosím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku.

Pokud máte zkušenosti s originálním továrním systémem Ford IDS, doporučujeme prostudovat kapitolu srovnávající použití obou systémů.

V případě jakýchkoli dotazů, problémů, nebo připomínek k programu nás prosím kontaktujte na <u>support@secons.com</u>. Jsme tu pro Vás.

1.1 Klíčové vlastnosti

FCOM podporuje široké spektrum řídicích jednotek a jejich modelů:

- Snadné spojení přes USB ↔ OBD-II rozhraní
- Široký rozsah komunikačních protokolů postavených na sběrnici J1850 PWM (Ford SCP), ISO 9141, CAN-BUS
- Automatické rozpoznání ECU
- Automatické vyhledání jednotek ve vozidle
- Identifikace ECU
- Čtení chybových kódů
- Vymazání chybových kódů
- Měřené hodnoty grafické i textové zobrazení
- Vytištění protokolu o chybových kódech a identifikaci
- Zaznamenávání měřených dat do souboru
- Testy akčních členů
- Programovací funkce

Program funguje na vozidlech značky Ford a odvozených (např. Mazda, Lincoln, Mercury, Jaguar), zde však není garantována 100% funkčnost. Obecně se dá říci, že i na těchto dalších značkách funguje čtení identifikace a práce s pamětí závad, ovšem měřené hodnoty a další funkce nemusí fungovat spolehlivě.

1.2 Technické parametry diagnostického rozhraní

- Teplota od -10'C do +40 'C.
- Použití pouze ve vnitřních prostorách.
- Nadmořská výška max. 1000 m.n.m.

- Maximální nekondenzující vlhkost 80%.
- Připojovat pouze do OBD2 zásuvek v souladu s tímto návodem.
- Maximální rozdíl napětí na kterémkoliv z pinů OBD2 konektoru: 14V.
- Zařízení je možné připojit pouze na USB port odpovídající příslušné normě.
- Výrobek galvanicky spojuje vozidlo s USB portem počítače, pokud tento jev není žádoucí, není možné výrobek použít.

2 Popis instalace

2.1 Operační systém Microsoft Windows

- 1. Vložte přiložené CD do vaší mechaniky
- 2. Spusťte instalační soubor FComSetup.exe
- 3. Vyberte jazyk instalátoru

nstaller La	anguage 🔀
1 B	Please select the language of the installer
	Czech 🔹
	OK Cancel

4. Objeví se okno, které nabízí možnost vybrat adresář, do kterého se FCOM nainstaluje. Tímto krokem se zároveň nainstalují (případně aktualizují) všechny potřebné ovladače.

먥 Instalovat SECONS F	Com - Diagnostic tool for Ford/Mazda: Umístiní instalace 📃 🔲 📧
1	 Setup nyní nainstaluje program SECONS FCom - Diagnostic tool for Ford/Mazda do následující složky. Pro instalaci do jiné složky zvolte 'Procházet' a vyberte jinou složku. Klikníte na 'Instalovat' pro zahájení instalace.
	Cílová složka
	C:\Program Files\FCom Procházet
Pr.	utøebné místo: 8.1MB Jiné místo: 30.0GB
	Storno Nullsoft Install System v2:46

Pokud se otevře dialog, který se bude ptát zda chcete instalovat nepodepsaný ovladač, klikněte na možnost *Nainstalovat tento software ovladače* pro Microsoft® Windows® 7 nebo na možnost *Pokračovat* pro Microsoft® Windows® XP.



Microsoft® Windows® v tomto případě nainstalují ovladače automaticky po zapojení rozhraní FCOM do počítače.

Pro GNU/Linux není žádná instalace ovladače potřeba, jádro systému automaticky rozpozná rozhraní FCOM.

2.2 Operační systém Microsoft Windows 8

V případě problémů s instalací ovladačů ve Windows 8, postupujte prosím následovně:

- 1. Zmáčkněte Windows klávesu + R
- 2. Do okna napište nebo zkopírujte (bez uvozovek): "shutdown.exe /r /o /f /t 00"
- 3. Zmáčkněte OK
- 4. Systém se restartuje na obrazovku "Zvolte možnost"
- 5. Zvolte "Odstranit potíže"
- 6. Zvolte "Upřesnit možnosti"
- 7. Zvolte "Nastavení spuštění"
- 8. Zmáčkněte tlačítko restartovat
- 9. Systém se restartuje a objeví se jiná obrazovka "Nastavení spuštění"

10. Vyberte "**Zakázat vynucení podpisu ovladače**" (zmáčkněte F7, případně "7" na klávesnici, jak je uvedeno na obrazovce)

11. Jakmile systém naběhne, nainstalujte ovladače diagnostického rozhraní stejně jako na windows7

Windows Vista & 7 požaduje podepsané všechny .sys soubory (používáme usbser.sys dodávané společností Microsoft s platným digitálním podpisem). Konečná verze pro Windows 8 také vyžaduje podepsané .inf soubory (což není v našem případě). Výše uvedený postup pomáhá schválit nepodepsané .inf soubory. Jakmile je ovladač nainstalován, bude

program pracovat správně.



2.3 Operační systém GNU/Linux

Naše diagnostická aplikace je testována pro práci pod operačním systémem Linux. Pro běh pod operačními systémy Linux, BSD nebo Apple OS/X na platformě Intel x86 je možné použít prostředí Wine. Instalační program i samotná aplikace jsou upraveny tak, že instalace aplikace pro příslušný systém proběhne zcela automaticky.

2.3.1 Požadavky

- Linux 2.6.x s USB podporou (nebo FreeBSD)
- USB CDC Ovladač
- Wine 1.0.1

Aktuální Debian Linux nebo Ubuntu splňují výše uvedené požadavky.

2.3.2 Nastavení zařízení

Diagnostické aplikace vyžadují přístup k / dev / ttyACMx zařízení z prostředí Wine. Ty lze nastavit velmi snadno pomocí těchto příkazů:

```
ln -s /dev/ttyACM0 ~/.wine/dosdevices/com5
ln -s /dev/ttyACM1 ~/.wine/dosdevices/com6
ln -s /dev/ttyACM2 ~/.wine/dosdevices/com7
ln -s /dev/ttyACM3 ~/.wine/dosdevices/com8
```

Diagnostické rozhraní by poté měly být viditelné z diagnostických aplikací.

2.3.3 Instalace

Program lze nainstalovat spuštěním setup.exe souboru za použití Wine, např. wine FComSetup.exe.



Poslední verzi programu lze vždy stáhnout z http://www.obdtester.com/cz/download

3 První kroky

1. Připojte rozhraní FCOM k počítači



- 2. Program spustíte kliknutím na ikonu fcom, která je umístěna na ploše.
- 3. Otočte zapalování do pozice ON. Ujistěte se, že přístrojová deska svítí. Motor může být vypnutý.
- 4. Připojte rozhraní FCOM ke konektoru OBD-II ve vozidle. Pro snadnější nalezení konektoru můžete použít obrázky, které jsou dostupné z hlavního menu *Umístění OBD-II zásuvky*.





5. Nastavení programu FCOM

Klikněte na tlačítko *Nastavení* z hlavního menu, po kliknutí na tlačítko *Obnovit* najde program port ke kterému je rozhraní připojeno. Vyberte tento port. Klikněte na tlačítko *Test rozhraní* (je vyžadováno připojení k internetu) abyste se ujistili, že je všechno v pořádku. Měli byste vidět sériové číslo vašeho kabelu (v manuálu je skryto). Pokud se neobjeví vaše sériové číslo, zkontrolujte prosím, zda je rozhraní správně propojeno s počítačem.



- 6. Uložte nastavení a vraťte se do hlavního menu.
- 7. Zapněte zapalování, ale nestartujte motor.
- 8. Vyberte ECU kliknutím na tlačítko Výběr řídicí jednotky.
- 9. Zvolte diagnostickou platformu

10. V novém okně vyberte jednotku ze seznamu. Je běžné, že automobily nižších tříd mají pouze jednotky PCM, ABS, IPC, RCM.

RCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda		
FCOM	FCOM Výběr řídicí jednotky		Ver 1.0.1706
Výběr řídicí jednotky		Diagnostický mód:	Normální 👤
Výběr diagnostiké	Motor Podvozek Karoserie Zábava		
Hlavní nabídka	🗇 ABS - Anti-blokovací systém		<u> </u>
	🗇 ABS - Anti-blokovací systém II		
	🗇 VDM - Řízení stability podvozku		=
	🗢 TPM - Monitoring tlaku pneumatik		
	🗇 EPS - Elektronický posilovač řízení		
	🗇 EPB - Elektronická parkovací brzda		
	🗇 PBCM - Modul parkovací brzdy		
	🗇 FFH - Modul přídavného ohřevu		
	🗇 SASM - Modul senzoru natočení volantu		
	CECH MILLINE MILL		
SECONS	<< Jdi Zpět		Jdi >>

 Pokud byla jednotka rozpoznána, můžete používat diagnostické funkce. V opačném případě si před použitím diagnostických funkcí prosím nastudujte kapitolu <u>Nerozpoznaná řídicí</u> jednotka.

3.1 Aktualizace programu

Aktualizace programu v základní verzi jsou poskytovány zdarma a můžete si je stáhnout z našich stránek <u>http://www.obdtester.com/cz/download</u>. Zvolíte položku FCOM, do uživatelského jména zadáte sériové číslo vašeho rozhraní, políčko pro heslo nechte prázdné. Doporučujeme program udržovat aktualizovaný, protože nové verze poskytují podporu pro další řídicí jednotky a opravují různé chyby. Změny v nových verzích verzi najdete na <u>www.obdtester.com/cz/fcom</u> S každou aktualizací aplikace doporučujeme taktéž provést update firmware v diagnostickém rozhraní pomocí těchto kroků:

- 1. Připojte vaše zařízení do počítače
- 2. Jděte do nastavení FCOMu a proved'te "test rozhraní".
- 3. Zmáčkněte "Uložit změny".
- 4. Zmáčkněte "Upgrade firmware".

Neodpojujte zařízení během aktualizace softwaru.

4 Diagnostické konektory vozidel Ford

Umístění diagnostických zásuvek (databáze obrázků z vozidel) je dostupná v programu FCOM z hlavního menu.

2-pin



Využívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.

3-pin

1	Ukostření GND
2	DCL
3	DCL



Využívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.

6-pin

1	
2	
3	
4	
5	Ukostření GND
6	

Využívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.



4.1 OBD-I

	1	9	
	2	10	
Ford DCL Bus +	3	11	Ford DCL Bus -
Ukostření (GND)	4	12	
Signálová zem (GND)	5	13	
	6	14	
ISO9141 K Line	7	15	ISO9141 L-Line
	8	16	



Vyžívá se pouze pro DCL diagnostiku starších vozidel, zásuvka je rozměrově kompatibilní s OBD-II.

4.2 OBD-II

	1	9	
SAE J1850 Bus +	2	10	SAE J1850 Bus -
MS CAN High	3	11	MS CAN Low
Ukostření (GND)	4	12	
Signálová zem (GND)	5	13	Flash. Pgm. Volt.
HS CAN High	6	14	HS CAN Low
ISO9141 K Line	7	15	ISO9141 L-Line
	8	16	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diagnostická zásuvka ve všech vozidlech od roku 2000, používá se od roku 1996.

5 Nastavení



Jazyk - Vyberte jazyk uživatelského rozhraní v rozbalovacím menu.

Typ jednotek - můžete vybrat metrický nebo imperiální měřící systém pro měřené hodnoty.

Obnovit – toto tlačítko obnovuje COM port výběr z rolovacího menu. Správné COM port číslo by mělo být zobrazeno po připojení zařízení a kliknutí na tlačítko *obnovit*. Pokud se tak nestane, vyberte správné COM port číslo z nabídky. Je to nezbytné, aby úspěšně proběhl test rozhraní.

Test rozhraní – před každým použitím programu prosím otestujte správnou funkci vašeho rozhraní kliknutím na toto tlačítko. Po úspěšném testu se vám vygeneruje sériové číslo vašeho rozhraní. Stejně tak i firmware verze a informace o licenci. Sériové číslo je zobrazeno na vašem rozhraní.

Aktivace licence – toto tlačítko se používá pro aktivování nové licence pro používání programu nebo speciálních funkcí. Je vyžadováno připojení k internetu. Standardní licence je aktivována již před zakoupením.

Upgrade firmware – použijte toto tlačítko pro vylepšení firmware vašeho rozhraní pokaždé, když instalujete nejnovější aktualizaci (dostupné na <u>http://www.obdtester.com/cz/downloads</u>).

Neodpojujte zařízení během aktualizace firmwaru.

Správce zařízení – se používá pro zjištění správného COM port čísla nebo pro přeinstalování ovladačů. Vaše zařízení se objeví jako "ELM-USB rozhraní (COMx)" pod "Porty (COM & LPT)".

Zařízení bluetooth – je příprava na blížící se funkce bluetooth. Toto tlačítko je v současné době vypnuto.

Nastavení protokolu

Můžete nastavit různé časování pro každý komunikační protokol. Toto je pokročilé nastavení používané například když nastane problém s připojením kontrolní jednotky způsobené zpomalením odpovědí řídící jednotky.

Pokročilé funkce

<u>Vývojové funkce</u> – Povolí funkce ve vývoji. Toto nastavení se neuloží před ukončením programu a nebude zaškrtnuto při otevření aplikace. Nepoužívejte tuto možnost, pokud to není vyžadováno technickou podporou firmy SECONS, protože tato funkce může být nebezpečná bez příslušných instrukcí.

<u>Expertní mód</u> – Povolí další funkce jako speciální kódovací funkce nebo další konfigurační možnosti. Tyto funkce jsou zamýšleny pro pokročilé programátory a jsou poskytovány bez záruky. Je striktně doporučeno nezaškrtávat toto políčko. Tato možnost také eliminuje některé výstražné zprávy a otázky.

Výchozí nastavení – toto tlačítko vrací vše do původního nastavení.

Změna v nastavení protokolu není nezbytná před normálním použitím programu. Pokud to bude nezbytné, budete požádáni o změnu v nastavení naší technickou podporou - <u>support@secons.com</u>.

Ladící funkce

Kliknutím na *uložit ladící záznam* můžete získat nejnovější data z poslední komunikace mezi řídící jednotkou a programem uložením do souboru. Tento je soubor je nezbytný, pouze pokud si ho vyžádá naše technická podpora. Na základě těchto dat jsme schopni sledovat celý proces provádějící operace a vyřešit případné chyby.



Použití ladící funkce je důležité pro úspěšné vyřešení jakýchkoli chybových hlášení nebo ověření jejich příčiny. Pro víc informací o tom jak postupovat, si prosím přečtěte následující kapitolu. <u>Hlášení chyb a žádosti o zlepšení</u>

6 Spojení s řídicími jednotkami

6.1 Výběr diagnostické platformy

Standardní diagnostika Ford – platí pro většinu vozidel Ford do roku 2015. Ovšem některé vozidla od roku 2013 již můžou být na nové platformě. Potom je třeba vybrat "2015+ platformy".

2015+ platformy – platí pro tyto vozidla od roku 2015: Mustang, Explorer, S-MAX, Galaxy, Mondeo, Fusion, Tourneo Connect, Transit Connect, Transit Custom, Tourneo, F-Series.

Diagnostika Volvo - pro výběr vozidel Volvo

Diagnostika Ford Galaxy I a II (1995-2006) – obě generace jsou vyráběny ve spoluprací s koncernem VW a Ford. Řídicí jednotka PCM 2,3 litru EEC-V a jednotka PATS používají standardní protokol.



6.2 Výběr řídicí jednotky

Tato funkce zobrazí všechny řídící jednotky. Můžete si vybrat a připojit k diagnostikování vámi požadovanou řídící jednotku.

Je běžné, že low-cost vozy mají jen několik řídících jednotek, např. PCM, ABS, IPC a RCM.

Všechny řídící jednotky, které se nacházejí ve vozidle, můžou být zobrazeny pomocí Autoscan.

www.obdtester.com/cz/fcom

Jestliže řídící jednotka byla rozpoznána, zobrazí se diagnostické funkce.

V opačném případě prostudujte kapitolu <u>Nerozpoznaná řídicí jednotka</u>, před používáním diagnostických funkcí.

RCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda			• *
FCOM	FCOM Výběr řídicí jednotky		Ver 1	0 17067
Výběr řídicí jednotky		Diagnostický mód:	Normální	-
Výběr diagnostiké	Motor Podvozek Karoserie Zábava			
Hlavní nabídka	🗇 ABS - Anti-blokovací systém			Â
	🗇 ABS - Anti-blokovací systém II			
	🗇 VDM - Řízení stability podvozku			=
	🗇 TPM - Monitoring tlaku pneumatik			
	🗇 EPS - Elektronický posilovač řízení			
	🗇 EPB - Elektronická parkovací brzda			
	PBCM - Modul parkovací brzdy			
	🗇 FFH - Modul přídavného ohřevu			
	🗇 SASM - Modul senzoru natočení volantu			
	A CEOM MILLI SHEEK MILLI			-
SECONS	<< Jdi Zpět		Jdi >>	

6.3 Diagnostika vybraných "nestandardních" modelů

Ford Galaxy III (2006-)	Lze programem FCOM normálně diagnostikovat.
Ford Ka I (1996-2008)	Lze programem FCOM normálně diagnostikovat.
Ford Ka II (2008-)	Pro diagnostiku těchto vozů je nutné použít diagnostiku vozů Fiat, např. FiCOM, diagnostika vozidel Fiat/Alfa/Lancia, apod.
Land Rover Freelander (97-06)	Potřebujete použít diagnostiku na vozy BMW, jako například BimCOM
Land Rover Range Rover (94-05)	Potřebujete použít diagnostiku na vozy BMW, jako například BimCOM
EEC-IV	Chcete-li diagnostikovat řídící jednotky EEC-IV (1988-1996, Ford Escort do roku 1999) použijte speciální diagnostiku → EEC-IV (DCL). Více v <u>Speciální diagnostika</u> .

6.4 Komunikační protokoly

Protokol	Sběrnice	Použití
DCL (CART)	DCL (RS485)	1988 – 1996
Ford SCP	SAE J1850 PWM	1996 – 2005
ISO	ISO9141	1996 – 2008
ISO 15765	CAN-BUS (ISO 11898)	2003 – současnost
UDS (ISO 14229)	CAN-BUS (ISO 11898)	2008 – současnost

6.5 Informace o řídících jednotkách Ford

Každé vozidlo po roce 1996 obsahuje alespoň jednu řídící jednotku, řídící jednotka motoru (PCM) je u každého vozidla, v moderních typech také ABS (anti blokovací systém), RCM (airbag), IPC (panel přístrojů), BCM (ovládání karoserie) a mnoho dalších.

Důležité upozornění pro diagnostiku Jaguáru: vzhledem k rozdílům a neslučitelnosti mezi systémy Jaguáru a ostatních vozidel ve FCOMu, mohou mít řídící jednotky Jaguáru rozdílné funkce.

Řídící jednotka FCOM	Řídící jednotka Jaguar
RPSDM – pravé elektrické posuvné dveře	Ohřívací modul (topení Webasto)
ILCM – modul ovládání vnitřního osvětlení	Sledování tlaku v pneumatikách
SASM – modul sensoru natočení volantu	Modul sedadla spolujezdce

6.6 Terminologie řídících jednotek Ford

РСМ	Řídicí jednotka motoru (Powertrain Control Module)
ICU	Řídicí jednotka vstřikování (Injector Control Unit)
TCM	Řídicí jednotka automatické převodovky (Transmission Control Module)
EPS	Elektrický posilovač řízení (Electronic Power Steering)
IPC	Panel přístrojů (Instrument Panel Cluster)
HEC	Panel přístrojů (hybrid electric cluster (stejné jako IPC))
RCM	Zádržný systém (Restraint Control Module) – Airbagy
ECS	Zádržný systém (stejné jako RCM) – Airbagy
BCM	Řídicí jednotka komfortu/centrální elektrika (Body Control Module)
GEM	Obecná řídicí jednotka elektronických systémů – (General Electric Module)
PATS	Imobilizér (Passive Anti-Theft systém) – může být součástí jiných ECU
RKE	Dálkové ovládání dveří (Remote Keyless Entry)

6.7 PATS – Imobilizér (Passive Anti-Theft System)

Systém PATS je dle verze umístěn v PCM, IPC, BCM nebo v oddělené PATS jednotce. Jedná se o imobilizér zabraňující odjezdu vozidla bez správného klíče.

Čipy v klíčích (transpondéry) jsou typu Texas Instruments a Texas Instruments Crypto. Rozlišuje se několik generací imobilizéru, které není možné mezi sebou zaměňovat.

Operace s PATS jsou autorizovány buď vypršením časového intervalu (časový PATS), nebo zadáním INCODE (kódový PATS). Kódový PATS vygeneruje tzv. OUTCODE, ke kterému je nutné zadat tzv. INCODE, který je závislý na konkrétním vozidle a vygenerovaném OUTCODE.

OUTCODE a tedy i INCODE se neustále mění, nejde o fixní kódy. INCODE je možné získat prostřednictvím <u>www.patscode.com</u> nebo Ford Etis.

6.8 Diagnostika TCM a ICU

Řídicí jednotka aut. převodovky (TCM) může být diagnostikovatelná prostřednictvím řídicí jednotky motoru (PCM).

Řídicí jednotka vstřikovačů se diagnostikuje přes řídicí jednotku motoru (PCM).

7 Autoscan (automatický běh)

Tato funkce se snaží spojit s každou možnou řídicí jednotkou a identifikuje ty, které jsou ve vozidle nainstalovány. Výsledek je je zobrazen spolu s počtem uložených chybových kódů v seznamu.

Pro výběr diagnostické platformy si prosím přečtěte kapitolu <u>6.1.Výběr diagnostické platformy</u>. Pro platformy Volvo a Ford Galaxy není autoscan podporován.

Autoscan může trvat delší dobu pro high-end modely s mnoha řídícími jednotkami.



Tato funkce odpovídá funkci "Test sítě" systému Ford IDS.

Počet chybových kódů ve výsledcích autoscanu je u některých jednotek pouze orientační nebo nemusí být podporovány vůbec (pak se zobrazí nulový počet řídících jednotek).

Přečtěte si prosím příslušné hodnoty pomocí funkce "číst paměťové chybové kódy" po připojení ke každé řídící jednotce.

8 Speciální diagnostika

Použitím speciální diagnostiky můžete vybrat následující diagnostické úkoly.

EEC-IV (DCL) diagnostika – pro starší EEC-IV řídící jednotky, používané ve Fordech do roku 1996 (Ford Escort do roku 1998).

Diagnostika čerpadla – TDDI Bosch PSG5 – je blíže popsána v manuálu <u>přizpůsobení</u> palivového čerpadla (FIP), který lze stáhnout na naší adrese <u>obdtester.com/cz/downloads</u>. Pro připojení použijte univerzální adaptér 3-lead K/+12V/GND.

🚆 FCOM - diagnosti	cký program pro vozidla Ford/Mazda	
FCOM	FCOM Specifilní diagnestika	
		Ver. 1.0.170
agnostika	EEC-IV (DCL) Diagnostika	
vní nabídka	Diagnostika čerpadla TDDI Bosch PSG5	
	Diagnostika nezavislého topení Webasto	
	Diagnostika Volvo	
	Diagnostika Mondeo 2015	
	Diagnostika VW Ford Galaxy	
	Analýza High-Speed CAN BUS	
	Analýza Mid-Speed CAN BUS	
	Analýza sběrnice SCP	
	Recovery procedure(EECV)	
	Recovery procedure(EECVI)	
ECONS	<< Zpēt	3di >>

Analýza High-Speed CAN BUS, analýza Mid-Speed CAN BUS, analýza sběrnice SCP – tyto funkce jsou popsány v našem manuálu *informace k analýze sběrnice CAN*, který lze stáhnout na <u>obdtester.com/cz/downloads</u>.

Recovery procedure (EECV/VI) – tato funkce slouží k obnovení řídící jednotky po špatně provedeném flash programování.

Funkce "Diagnostika Volvo", "Diagnostika Mondeo 2015" a "Diagnostika VW Ford Galaxy" jsou zde z technických důvodů a budou v budoucnu odstraněny. Pro výběr těchto funkcí použijte standardní výběr řídicí jednotky.

9 Diagnostické funkce

Můžete připojit řídící jednotku vybráním ze seznamu řídících jednotek ve vybraném vozidle nebo z výpisu autoscanu.

Pokud je řídicí jednotka jednoznačně identifikována, zobrazí se diagnostické menu. Jinak je nutné zvolit postup popsaný v předchozích kapitolách.

Diagnostické menu je rozděleno do tří částí: základní funkce, pokročilé funkce a expertní funkce. Základní funkce jsou bezpečné za jakýchkoli podmínek. Berte prosím na vědomí, že mazání chybových kódů může mít za následek další hlášení chybových kódů objevujících se i v jiných řídících jednotkách. Také se mohou na obrazovce objevit zprávy.

Pokročilé funkce požadují větší znalost automobilových součástí. Buďte opatrní před aktivací jakýchkoli akčních členů – nesprávné používání může poškodit součásti vozidla.

Expertní funkce můžou mít vážné následky, pokud jsou používány nesprávně. Prosím řádně prostudujte technické manuály před používáním těchto funkcí.

🖳 FCOM - diagnostick	vý program pro vozidla Ford/Mazda		
FCOM	2.4 Duratorq DI (67 Diagnostika řídicí jec	7kW/90PS) EEC-V DP Inotky	C-655 2002,Ford Tr
Diagnostika řídicí jednotky Výběr řídicí jednotky Výběr diagnostiké platformy	Identifikace řídicí jednotky – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	6) EEC-V DPC-655 2002,Ford 1	Fransit, PWM-SCP, 2C1A-???
Hlavní nabídka	– Základní funkce – Identifikace řídicí jednotky	Pokročilé funkce <u>Měřené hodnoty</u>	– Expertní funkce – Programování/Kódování jednotky
	Číst paměť závad	Aktivace akčních členů	Konfigurace
SECONS	Smaž paměť závad	ldi znět. Ukonči snajení	Programování paměti Flash
SECONS			

9.1 Nerozpoznaná řídicí jednotka

Diagnostika značky Ford bohužel neumožňuje v některých případech jednoznačně identifikovat typ řídicí jednotky, případně program FCOM nemusí danou řídicí jednotku mít v databázi. Pro správnou diagnostiku je nutné ovšem znát konkrétní typ, tento je nutné vybrat z nabídky.

Pokud není možné blíže určit typ namontované řídicí jednotky, je možné použít obecný přístup k jednotce kliknutím na tlačítko *Použij obecný přístup*. V takovém případě ovšem nebudou přístupné žádné funkce kromě identifikace řídicí jednotky a práce s pamětí závad.

ECOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Ma	zda			
FCOM	BCM - Řídicí jed Jednotka bez ide	n otka ovlád ntifikace	ání karose	rie	
Jednotka bez identifikace	Ulož	informace o jednotce	Zobraz id	entifikaci jednotky	
Výběr řídicí jednotky					
Hlavní nabídka	Mondeo				*
	S BCM 20	15			
	S BCM De	elphi 2006-20	07		
	BCM Delphi 2006-2007				
	See BCM Delphi 2007-2010				
	SCM Delphi 2007-2010				
	Second Delphi 2007-2010 (CD345)				
	BCM Delphi 2007-2010 (CD345)				
	Second Delphi 2010-2011				
	BCM Delphi 2010-2011 (CD345)				
	BCM Delphi 2010-2011 (CD345)				
	S BCM De	elphi 2011	(/		
					-
SECONS	<< Storno	Použij o	pecný přístup >>		Použij vybranou jednotku >>
SECONS					

Více informací o jednotce můžete získat kliknutím na tlačítko Zobrazit identifikaci jednotky.

Některé jednotky (zejména před rokem 2003) neposkytují žádná identifikační data, proto se bude tento dialog zobrazovat pravidelně.



• Pro správné zobrazení měřených hodnot je nezbytný výběr správné řídicí jednotky.

• Pokud uděláte chybu v identifikaci, neměli byste používat žádné programovací funkce.

Pomocí funkce "Ulož informace o jednotce" je možné uložit všechny vývojové informace o řídicí jednotce na disk. Žádáme uživatele, aby nám tyto soubory zasílali, do další verze programu FCOM přidáme podporu příslušné řídicí jednotky.

Funkce *ulož info o jednotce* umožňuje uložit všechny vývojové informace o řídící jednotce na harddisk. Používejte to v případě, když:

- nainstalovaná řídící jednotka není dostupná v seznamu
- nebo si nejste jisti, jakou řídící jednotku vybrat
- nebo si přejete dostat řídící jednotku automaticky řádně identifikovanou v příští FCOM verzi
- nebo nám chcete pomoct vylepšit FCOM

Budeme víc než rádi přidat nepodporované a nerozpoznané řídící jednotky do příští FCOM verze. Obvykle to zvládneme za jeden nebo dva pracovní dny na základě "snapshot" souboru řídící jednotky:

Z okna "nerozpoznaná řídící jednotka" nebo "identifikace řídící jednotky" (po připojení k řídící jednotce), prosím klikněte na tlačítko *uložit info o jednotce* a uložte soubor do vašeho počítače. Po zobrazení výzvy, jestli chcete rychlý nebo úplný snapshot, zvolte prosím "ne". Rychlý snapshot trvá méně než minutu, úplný může trvat až 15 minut (u některých řídících jednotek i dýl). Vygenerované snapshoty nám prosím pošlete na <u>support@secons.com</u>. Pro auta vyrobená před rokem 2004 potřebujeme i VIN kód vozidla.

9.2 Identifikace řídicí jednotky

Tato funkce zobrazuje pouze identifikační data, které poskytuje jednotka, například:

- Identifikační data
- Objednací číslo
- Sériové číslo

Prázdná identifikace je běžná, např. starší řídicí jednotky neobsahují objednací číslo ani VIN kód.

FCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda 2.4 Duratorq DI (67kW/90 Identifikace řídicí jednotky	IPS) EEC-V I	DPC-655 200	D2,Ford Tr
Identifikace řídicí jednotky Diagnostika řídicí jednotky Výběr řídicí jednotky Výběr diagnostiké platformy Hlavní nabídka	Objednací číslo jednotky VIN kód ECUImageName Třída vozidla Vybraná jednotka Protokol Typ sběrnice		2C1A-???-EA WF0LXXGBFL PUQIAJ0.HEX Transit New PcmScpEecv_ J1850 SCP	1K58643 dpcTddi24DI_
SECONS	<< Jdi Zpět	Ulož info o jednotce	Kopíruj údaje	Vytiskni údaje

Každá řídicí jednotka by měla obsahovat platný VIN kód. Pokud není VIN kód naprogramován učiňte tak ve funkci *Programování/Kódování jednotky* přístupné z diagnostického menu.

Identifikaci lze vytisknout pomocí "Vytiskni identifikaci", případně je možné ji zkopírovat do schránky kliknutím na tlačítko Kopíruj identifikaci.

9.3 Čtení paměti závad

Tato funkce umožňuje přečíst a zobrazit chybové kódy uložené v paměti řídicí jednotky (tzv. CMDTC)

ECOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda 📃 🗉 💌
FCOM	2.4 Duratorq DI (67kW/90PS) EEC-V DPC-655 2002,Ford Tr Paměť závad
Paměť závad	Ver. 1.0.17067
Diagnostika řídicí jednotky	P1344 Pedal position sensor: Not plausible
Výběr řídicí jednotky	Exhaust recirc. position sensor: Value/signal outside range
Výběr diagnostiké platformy	P0409
Hlavní nabídka	P0110 Obvod snímače teploty nasávaného vzduchu: Porucha
	E coo Senzor tenloty blavy válce: Incorrect value
	P1288 Schizor teploty mayy valce. Incorrect value
	P0235 Boost pressure sensor: Porucha
	Znovu vyčti chyby Smaž chybové kódy Upřesnění závady Uložené chyby: Sporadické
	Přítomné chyby: Historie chyb:
	Kopírovat chybové kódy Tisk chybových kódů
SECONS	<< Jdi Zpět

9.4 Smaž paměť závad

Tato funkce umožňuje smazat chybové kódy uložené v paměti jednotky. Tím, že kliknete na *smaž paměť závad*, neopravíte problém, který způsobil zápis chyby do paměti závad.

Chybové kódy se mohou znovu objevit později nebo je za některých podmínek nelze vůbec smazat. Je možné, že řídicí jednotka při presenci některých chyb nedovoluje mazání paměti závad, případně se závada okamžitě znovu zapíše do paměti.

Doporučujeme po výmazu znovu přečíst paměť kliknutím na tlačítko Znovu vyčti chyby.



Berte prosím na vědomí, že počet smazání chybových kódů může být omezeno pro některé typy řídících jednotek.

9.5 Upřesnění závady

Funkce zobrazí vybrané měřené hodnoty jako je současný výskyt vybraných diagnostických chybových kódů.

COM	Upřesnění závady	Jougan	
mění závady č závad ostika řídicí tky řídicí jednotky nabídka	Calculated engine load value Engine coolant temperature Freeze frame 0003 Freeze frame 0006 Freeze frame 0007 Freeze frame 0008 Freeze frame 0009 Freeze frame 0000 Freeze frame 000D Freeze frame DTC	0.000000 -40.000000	
CONS	<< Jdi Zpět	Kopíruj údaje	Vytiskni údaje

9.6 Měřené hodnoty

Tato funkce zobrazuje dvě měřené hodnoty současně (také nazývaná jako živá data nebo hodnoty senzorů). Je podporováno několik praktických zobrazení pro různé diagnostické úkony:

9.6.1 Zobrazení grafu

Měřené parametry mohou být vybrány z horních oken, je možné měřit současně až dvě hodnoty, které jsou v reálném čase zobrazovány do grafu.

Pomocí tlačítek + a – je možné zrychlovat nebo zpomalovat běh grafu.

9.6.2 Zobrazení 3x3

Pro měření 9 hodnot současně klikněte na tlačítko *3x3 Pohled*.



Pro měření a zobrazení všech dostupných hodnot současně klikněte na tlačítko *Seznam*.

Více hodnot znamená pomalejší frekvenci zobrazování.

ěřené hodnoty - raf		Vankovari frakvanca	Pozitivní napětí autobaterie	
agnostika řídicí dnotky	Airbag ridiče Airbag spolujezdce Chyba motoru	- +	9 970 \/	
/bēr řídicí jednotky	Chybové kódy Konfigurace bočniho airbagu		0.070 V	
avní nabídka	Odpor obvodu navíjecích pásů u řidče Odpor obvodu předpínače bezp.pásů,str.sp. Počet chybových kódů	Pomalé zobrazení	8.783V - 9.043V	
	Pozitivní napětí autobaterie Rozpětí odporu uzemnění Stav ECU(Ř.1)			9.97
	Stav ECU(ŘJ) Stav ECU(ŘJ)			9.77 9.57
	7.00			9.37
	5.00			8.97
	4.00		v -~	
	3.00			8.57 8.37
	100			



🥷 FCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda		
FCOM	2.4 Duratorq DI (67kW/90PS) EEC-V D Měřené hodnoty - Seznam	PC-655 2002	Ford Tr
Měřené hodnoty - Seznam			
Diagoostika Vidici	Pozice pedálu akcelerátoru č.3	0.015 V	*
jednotky	Pozice ventilu EGR	0.040 mm	
Výběr řídicí jednotky	Pozice ventilu EGR	0.015 V	
Výběr diagnostiké	Pozice zapalování ACC (Příslušenství)	Neaktivní	
platformy	Pozitivní napětí autobaterie	12.125 V	
Hlavní nabídka	Počet chybových kódů	13.000 nmb	
	Počet uložených klíčů	2.000 nmb	E
	Požadovaná rychlost motoru	0.000 rpm	
	Požadované množství paliva	0.000 mg	
	Pracovní cyklus ventilu EGR	0.000 %	
	Profilový vstupní signál zlepšení zapalování (PIP)	Neaktivní	
	Proměnná geometrie turbchybná detekce výstupu	Neaktivní	
	Přepínač příkazů řízení rychlosti	2.000 mode	
	Přepínač zapalování - pozice RUN nebo ACC(Příslušenství) Neaktivní	
	Ref.signál klikové hřídele - chybná detekce výstupu	Neaktivní	-
SECONS	Graf 3x3 Pohled Kopiruj Tisk	Začít záznam	<< 3di Zpět

9.6.4 Uložení do záznamu

Měřené hodnoty mohou být uloženy do souboru kliknutím na tlačítko *Začít záznam*. Soubor je ve formátu csv (tedy Čárkou oddělené hodnoty) a je kompatibilní s programem VagScope. Může být dále importován do programu Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc.

9.7 Aktivace akčních členů

Tato funkce se používá pro aktivování akčních členů a provádění zkoušek (včetně testů KOEO a KOER) a další různé akce akčních členů.

Některé testy akčních členů můžou zobrazit chybové kódy na konci testu.

🖳 FCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda 📃 🗉 🗾
FCOM	1.0 EcoBoost (88/92kW,120/125PS) MED17 2012,Ford Focus Testy Akčních členů
Testy Akčních členů	
Diagnostika řídicí jednotky	KOEO Test - Zapalování zapnuto motor vypnutý
Výběr řídicí jednotky	
Hlavní nabídka	
	r Akční ðen
	Vyberte akční člen ze seznamu
	Provést test
SECONS	<< Jdi Zpět
SECONS	

Berte prosím na vědomí, že většina řídících jednotek neumožňuje konkrétní řídící členy, pouze KOEO nebo KOER testy (tento limit je také i u originálních prodejců.

9.7.1 KOEO test

KOEO je automatizovaný test motoru ve většině řídících jednotek EEC-V a EEC-VI. Test musí být proveden s vypnutým motorem a klíčem v zapalování v poloze ON. Test KOEO může vyžadovat speciální akce, jako je otáčení volantem z minima na maximum nebo sešlapováním brzdového a plynového pedálu. Pokyny pro konkrétní typ vozu naleznete v servisním manuálu vozidla Ford. Všechny problémy, které byly v průběhu zkoušky detekovány se zobrazí ve formě chybových kódů na konci testu. Test se automaticky ukončí.

Test KOEO by měl být proveden před spuštěním KOER testu. The KOEO test may affect self-learnt values present in keep-alive memory (KAM).

9.7.2 KOER test

KOER je automatizovaný test motoru ve většině řídících jednotek EEC-V a EEC-VI. Test musí být proveden se zapnutým motorem. TestKOER může vyžadovat speciální akce, jako je otáčení volantem z minima na maximum nebo sešlapováním brzdového a plynového pedálu. Pokyny pro konkrétní typ vozu naleznete v servisním manuálu vozidla Ford. Všechny problémy, které byly v průběhu zkoušky detekovány se zobrazí ve formě chybových kódů na konci testu. Test se automaticky ukončí.

The KOER test may affect self-learnt values present in keep-alive memory (KAM).

9.8 Programovací/Kódovací funkce

Pomocí této nabídky je možné např. naprogramovat VIN kód vozidla, provádět operace s imobilizérem (PATS), nebo v některých případech programovat kalibrační data vstřikovačů.

Pozor, některá kódování nelze spustit, pokud motor běží a naopak některá kódování nelze spustit, pokud motor není v chodu.

Více informací o práci s imobilizérem (PATS) naleznete v dokumentu "Informace k Ford PATS", který je ke stažení na <u>http://www.obdtester.com/cz/download</u>.

Více informací o kódování vstřikovačů naleznete v dokumentu "Informace k Ford Kódování vstřikovačů", který je ke stažení na <u>http://www.obdtester.com/cz/download</u>.



9.8.1 PATS (imobilizér) kódování a párování řídící jednotky

Tyto funkce slouží k přidání/kódování nových klíčů k vozidlu. Podrobnější popis je dostupný v našem manuálu - <u>Informace k Ford PATS (Imobilizér)</u>.

9.8.1 Kódování vstřikovačů/úprava čerpadla

FCOM podporuje kódování vstřikovačů a úpravy palivového čerpadla na dieselový PCM řídících jednotkách. Podrobnější popis je dostupný v našem manuálu - <u>Informace k Ford Kódování</u> <u>vstřikovačů</u>

9.8.2 Diesel DPF regenerace

FCOM supports static/dynamic diesel particulate filter regeneration and reset options on diesel PCM control units where applicable. More detailed description is available in our Ford DPF service manual.

9.8.3 Nastavení odometru (počítač kilometrů)

Tato funkce je dostupná v řídící jednotce IPC. Používá se k úpravě najetých kilometrů při výměně odometru. FCOM dokáže změnit hodnoty tam, kde přístrojová deska podporuje tuto funkci.

Kromě výše uvedené funkce, existuje zvláštně placený modul, který umožňuje měnit hodnotu počítadla kilometrů na jakoukoli požadovanou hodnotu. To platí jak pro novou, tak i použitou přístrojovou desku. Víc informací o této **placené** funkci najdete na <u>http://obdtester.com/fcom-odometer-correction</u>.

9.8.4 Resetování řídící jednotky

Používá se k restartu řídící jednotky (podobné jako když odpojíte napájení ŘJ).Funkce je užitečná, když zaznamenávání chybových kódů závisí na funkčnosti jiné řídící jednotky nebo po změně centrální konfigurace vozidla.

9.9 Konfigurace řídící jednotky

Mnoho řídících jednotek obsahuje nastavitelné/programovatelné parametry. FCOM je schopný čtení/zápisu těchto konfigurací. Novější auta používají centrální konfiguraci (CCF) uloženou zpravidla v BCM (to znamená, že místo konfigurování jednotlivých řídících jednotek se vše provádí na jednom místě).

Jsou podporovány dva druhy konfigurace:

- 1. AS-BUILT konfigurace řídící jednotky
- 2. Přizpůsobení řídící jednotky

FCOM automaticky určuje možnou konfigurací režimů. V případě více možností se zobrazí okno níže:

🖳 FCOM - diagnosticky	ý program pro vozidla Ford/Mazda	- 0 -
FCOM	2.4 Duratorq DI (67kW/90PS) EEC-V DPC-655 200 Výběr konfigurace	2,Ford Tr
Výběr konfigurace Diagnostika řídicí jednotky Výběr řídicí jednotky Výběr diagnostiké platformy Hlavní nabídka	Konfigurace řídicí jednotky As-Built data VID blok konfigurace	Ver. 1.0.17067
SECONS	<< Zpět	Jdi >>

Čtení/zápis konfigurace může vyžadovat aktivaci režimu flash programování řídící jednotky. To může mít za následek chybové kódy související s CAN-BUS/FlexRay komunikací v dalších řídících jednotkách. Může se stát, že se rozsvítí nějaká kontrolka. Po provedení jakékoli konfigurace řídící jednotky doporučujeme provést autoscan. Chyby jako: *BCM: žádná odpověď, VDCM: neplatná přijatá data atd.* lze bezpečně vymazat a neměly by se znovu objevit.

9.10 CCF- centrální konfigurace

Některé modely používají konfiguraci uloženou ve dvou řídících jednotkách (master copy, backup). Pro tyto vozy použijte prosím konfiguraci CCF Master ECU (viz tabulka níže). Některé řídící jednotky mají individuální konfiguraci používající AS-BUILT data.

Vozidlo	Rok	CCF Master	CCF Slave	Individuální konfigurace
Ford Mondeo	2006-2014	BCM	IPC	
Ford Galaxy	2006-2014	BCM	IPC	
Ford S-Max	2006-2014	BCM	IPC	
Ford Transit	2006-	BCM	IPC	RCM
Ford Focus	2010-	BCM	IPC	APIM
Ford C-Max	-2010	BCM	IPC	
Ford Fiesta	2008-	IPC	BCM	

9.11 PCM konfigurace v bloku VID

Hlavně starší PCM jednotky jsou uložené v konfiguraci zvané VID blok. V případě rekonfigurování VID dat, PCM jednotka musí být kompletně přeprogramována ("přeflashována").

9.12 AS-BUILT konfigurace

Každá řídící jednotka ve vozidlech Ford obsahuje konfigurační data jako hexadecimální řetězce.V těchto datech jsou zakódovány informace z výroby, které specifikují funkce a vybavení vozidla. Konfigurační data mohou být přečteny z řídící jednotky nebo z AS-BUILT databáze Ford Motor Company.



Poznámka: Tyto konfigurační údaje neobsahují funkce kódování vstřikovačů, ujetou vzdálenost nebo informace o imobilizéru a další. Je nutné přizpůsobení těchto dat pomocí kódovací operace.

			PC	M Module		BCE	Module	es
PCM	1	FFFF	FFFF	0310	7A6-01-01	0900	20B0	20A8
PCM	2	2C0C	44FF	FE8B	7A6-01-02	00B0		
PCM	3	FFFF	03FF	2F42	7A6-02-01	02B2		
PCM	4	FFFF	FFFF	FFOF	720-01-01	6A20	3930	A8C4
PCM	5	FFFF	FFFF	FF10	720-01-02	0100	2B	
PCM	6	FFFF	FFFF	FF11	726-01-01	5A0A	93	
PCM	7	FFFF	FFFF	FF12	726-02-01	03C0	2222	0037
PCM	8	FFFF	FFFF	FF13	726-03-01	3000	61	
PCM	9	FFFF	FFFF	FF14	726-04-01	0E40		
					726-05-01	040F	46	
					726-06-01	0000	34	
					726-07-01	2505	5F	
					726-08-01	0101	023A	
					726-09-01	2000	57	
					726-10-01	8008	0000	00C6
					726-10-02	0000	0000	003F
					726-10-03	0000	0000	0040
					726-10-04	0000	41	
					726-11-01	1400	53	

Zobrazuje data z FCOMu (pouze pro vybrané řídící jednotky):

e ridici	720-01-01				0000 20	
urace	720-02-01				5454 34	153 54AD
idici	720-02-02				3045 34	153 547B
ednotky	720-02-03				3453 45	534 507C
a	720-03-01				0000 28	3
	720-04-01				5434 53	353 459F
	720-04-02				4434 53	354 3480
	720-04-03				5345 34	1FA
	720-05-01				4535 43	354 3472
	720-05-02	5345 3453 4592			153 4592	
	720-05-03				3453 49	5FB

Zobrazí data z AS-BUILT databáze Ford Motor Company (včetně dat všech řídících jednotek).

9.13 Výběr konfigurace řídící jednotky

Tato funkce umožňuje nakonfigurovat parametry řídící jednotky nebo po výměně nakonfigurovat převod mezi řídícími jednotkami. Je možné překonfigurovat řídící jednotku(y) několikrát a umožnit tak opětovné použití řídící jednotky.

Můžete vidět seznam podporovaných kódování pro každou řídící jednotku v FCOMu v sekci diagnostická pokrytí (berte prosím na vědomí, že skutečný počet konfigurovatelných parametrů se může měnit v závislosti na různorodosti řídících jednotek).

🛃 FCOM - diagnostický program pro vozidla Ford/Mazda							
FCOM	BCM 2011,Ford Focus Konfigurace řídicí jednotky						
Konfigurace řídicí jednotky	Tažné zařízení	přítomný					
Výběr konfigurace	Telefon	Nepřítomný					
jednotky	Tempomat	přítomný					
Výběr řídicí jednotky	Typ brzdy kola – přední	Brzdové kotouče 15'					
Hlavní nabídka	Typ brzdy kola – zadní	Malý integrovaný brzdov					
	Typ paliva	Diesel					
	Typ skla	Standardní čelní sklo					
	Typ snímače otáček kola	bez směrového rozpozná					
	Typ střechy	Běžný					
	Typ světlometů	Halogenové světla se se					
	Typ vozidla	Ford Focus					
	Upravit Upravit Hex	Vrátit zpět Vrátit všechny změny					
SECONS	<< Zpět Jačíst ze souboru Jložit do souboru	Kopírovat Tisk Zapiš konfiguraci do jednotky					

Před provedením jakýchkoli změn vždy uložte zálohu konfigurace.

Pokud se nezobrazí žádné editovatelné hodnoty, je stále možné uložit nebo obnovit nastavení prostřednictvím souboru.



Jestliže nahrání kompletní konfigurace z nějakého důvodu selže, je stále možné pokračovat s podmnožiny dat konfigurace řídící jednotky.

Konfigurační údaje získané z řídící jednotky jsou po načtení ověřovány pro platnost.

První kontrola se prování pro ověření konzistence dat (jako je např. kontrolní součet dat). Jestliže ověření konzistence dat selže, zobrazí se výzva k pokračování (zda opravdu chcete pokračovat). To

se obvykle stane, pouze když řídící jednotka ještě není naprogramována nebo jsou data poškozena. Aplikace diagnostiky je schopná opravit tento problém, když zapisuje novou konfiguraci do řídící jednotky. Je možné pokračovat, ačkoliv zapsání nesprávných dat řídící jednotce může poškodit buď řídící jednotku nebo součásti vozidla.

Pak jsou všechny data kontrolovány kvůli platnosti. Jestliže je nalezeno nesprávné konfigurační nastavení, zobrazí se výstražná zpráva.

Okno zobrazí všechny uživatelem provedené změny.

Význam barev

Šedá řádka	Pouze pro čtení (nemůže být změněna)
Černá řádka	Upravitelný text, původní stav (není ještě upravený)
Zelená hodnota	Upravitelný text, změněný uživatelem
Červená	Nedekódovatelná hodnota
Fialová/růžová hodnota	Nedekódovatelná změněná hodnota

9.13.1 Upravit

Toto tlačítko umožňuje změnit aktuální hodnotu.

Zobrazí podrobné informace o správném formátu hodnoty a jeho rozsah.

Po úpravě prosím zkontrolujte, zda je zobrazená hodnota správná, případně ji můžete změnit – aplikace diagnostiky může upravit hodnotu, aby splňovala požadavky na řídící jednotku (hodnota se může zaokrouhlit, atd.).

9.13.2 Hex edit

Dostupné pouze v expertních funkcích nebo pro hodnoty, které nemůžou být správně dekódovány. Tato funkce se používá k přímé editaci binárního zobrazení hodnoty.

9.13.3 Vrátit k původnímu

Vrátí aktuální hodnotu do původního stavu.

9.13.4 Vrátit zpět všechny změny

Vrátí se k původní konfiguraci (takové, který byla při otevření tohoto okna).

9.13.5 Zpět

Vrátí se zpět do diagnostického menu.

9.13.6 Načíst

Načte konfiguraci ze souboru. Datový soubor se zkontroluje, zda odpovídá kontrolní jednotce.

9.13.7 Uložit

Uloží nastavení do konfiguračního souboru (pro obnovení nebo převod konfigurace) nebo do textového souboru (zprávy).

9.13.8 Kopírovat

Zkopíruje konfiguraci do schránky operačního systému.

9.13.9 Tisk

Vytiskne konfiguraci.

10 Programování paměti řídící jednotky

Flash a sériové programování paměti bude dostupné v krátké době ve speciálním programovacím modulu (flash programování je dostupné pouze pro vybrané beta testery, placená funkce).



11 Srovnání práce s Ford IDS a FCOM

Následující kapitola popisuje srovnání funkcí originální dílenské diagnostiky Ford Motor, IDS (Integrovaný Diagnostický Systém).

11.1 Výběr řídicí jednotky





Hlavním rozdílem mezi konceptem programu FCOM a systému IDS je uživatelský přístup k vozidlu a jeho systémům. IDS používá tzv. funkční systém, kdy nejprve zvolíte funkci (např. čtení paměti závad) a následně řídicí jednotku (např. PCM), na rozdíl od FCOMu, kdy nejprve provedete spojení s řídicí jednotkou a následně volíte funkce.

Výhody druhého přístupu jsou zejména podobnost s dalšími diagnostickými systémy (např. VCDS, apod.) a tudíž snadné pochopení pro člověka, který s diagnostikou Ford nemá hlubší zkušenosti. Další předností je snazší identifikace konkrétního typu řídicí jednotky pro programování apod.

11.2 Chybové kódy



Funkce čtení chybových kódů funguje obdobně jako v IDS, jsou vyčteny nebo vymazány všechny CMDTC (*Continuous Memory Diagnostic Trouble Codes*) z řídicí jednotky.

11.3 Identifikace

ky	Objednací číslo jednotky	2C1A-222-EA	
ika řídicí	VIN kód	WEOLXXGBEL	1K58643
cí jednotky	ECUImageName	PUOIAJ0.HEX	
gnostiké	Třída vozidla	Transit New	
oídka	Vybraná jednotka	PcmScpEecv_	dpcTddi24DI_
	Protokol	J1850	
	Typ sběrnice	SCP	



Tuto funkci Ford IDS nepodporuje, nicméně je možné zobrazit záznam (log) servisních prací, ze kterých jsou identifikační (kalibrační) údaje patrné. FCOM na vyčtení identifikačních údajů poskytuje přímo oddělenou komfortní funkci.



Na rozdíl od IDS program FCOM implementuje čtení měřených hodnot v několika možných variantách zobrazení:

- Grafické zobrazení, ve kterém můžeme hodnotově i v grafu srovnávat dvě měřené hodnoty
- Zobrazení 3x3, které je vhodné pro měření z větší vzdálenosti (velká písmena)
- Seznam, kdy jsou zobrazeny všechny podporované měřené hodnoty

Před měřením není nutné zadávat výbavu vozidla, kterou může být obtížné zjistit, FCOM zobrazí všechny měřené hodnoty, které řídicí jednotka poskytuje.

Ve srovnání se systémem IDS může dojít k zobrazení více hodnot, např. v motorových jednotkách se běžně dá zobrazit ujetá vzdálenost od posledního výmazu flash paměti (tuto funkci IDS nepodporuje).

11.5 Aktivace akčních členů

Aktivace akčních členů je implementována podobně jako v IDS.

11.6 Programovací funkce

Programovací funkce nejsou v tomto okamžiku v programu FCOM implementovány.

11.7 Automatický běh – test sítě

Pomocí funkce automatický běh lze provést vyčtení všech chybových kódů z řídicích jednotek a současně zjistit, které řídicí jednotky nejsou dostupné (test sítě).





Automatický běh zjistí přítomnost všech dostupných řídicích jednotek, čímž poskytuje funkci testu sítě (Network test). Současně je zobrazen počet chybových kódů v každé řídicí jednotce, což odpovídá funkci vyčtení chyb ze všech řídicích jednotek v systému IDS.

12 Hlášení chyb a žádosti o zlepšení

Naši zákazníci můžou zdarma plně využít naší technické podpory. Můžete kontaktovat naši technickou podporu na **support@secons.com** s jakýmikoli technickými dotazy a žádostmi.

V případě, že narazíte na selhání některých programových funkcí (např. čtení/odstranění chybových kódů, test akčních členů, připojení k řídící jednotce, test rozhraní, ...) nebo vám chybí některá funkce nebo některá funkce nepracuje dostatečně, postupujte prosím podle kroků níže.

Poznámka:

Před odesláním žádosti o špatném úkonu, ujistěte se prosím, že jste splnili všechny podmínky pro tento úkon (např. zadali jste správné data, správnou teplotu motoru pro DPF regeneraci, správné číslo klíčů pro start motoru, atd.).

V případě problémů komunikace doporučujeme ověřit připojení diagnostické zástrčky a aspoň jednou znovu opakujte postup. Problémy s připojením můžou vést ke kolísavým komunikačním problémům.

Před odesláním Vašeho emailu naší technické podpoře si prosím připravte následující data:

- 1. Detailní popis chyb nebo Váš vylepšovací návrh.
- 2. Popis vozidla VIN kód, model, rok výroby, typ motoru
- 3. Přiložte **Debug log** (ladící záznam) (v případě, že požadovaná funkce nefunguje správně). Tento soubor zachycuje data z poslední komunikace mezi programem a řídící jednotkou, takže můžeme odhalit příčinu potíží.
- 4. Přiložte **Snapshot** testované řídící jednotky tento soubor obsahuje důležité informace o testované řídící jednotce. V každém případě přiložte snaphot INJ (motor) + BSI (body computer).



12.1 Jak vytvořit **Debug Log (ladící záznam)**

Je důležité provést operaci, která nepracuje správně jako první. Poté, co dojde k selhání, vraťte se přímo do nastavení v hlavním menu (nezavírejte program). Klikněte na tlačítko *uložit ladící záznam*. Pojmenujte a uložte soubor do dobře známého adresáře ve vašem počítači.

Políčko mód ladění zaškrtněte pouze na naši žádost.



Tato funkce umožní programu speciální funkce v diagnostickém rozhraní a záznam má víc dat než je požadováno pro normální operace.

🗟 FCOM - diagnostic	ý program pro vozidla Ford/Maz	rda		C 🐱
FCOM	FCOM Nastavení aplika	ace		Ver. 1.0.17067
Rastaveni aplikace Havní nabiška	Plack	op yddodd vetendd w y vetendd w y etendd w y etend	Clastiveri protektu – Čekori bihm na kujov čosov jim tensakov Prodeva na bitiv Prodeva na bitiv Časov jim tensa baty Prodeva na baty Prodeva n	SO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
SECONS		Uložit změny	Storno	Použít změny



Jak vytvořit **Snapshot** řídící jednotky

Po připojení testované řídící jednotky, klikněte na tlačítko *identifikace řídící jednotky*. Na následující obrazovce klikněte na tlačítko *uložit info o jednotce*. Zvolte adresář pro uložení souboru a potvrďte. Ukládání může trvat několik minut.

🖳 FCOM - diagnostick	ý program pro vozidla Ford/Mazda			
FCOM	2.4 Duratorq DI (67kW/90 Identifikace řídicí jednotky	PS) EEC-V	DPC-655 20	02,Ford Tr
identifikace řídid jednotky Degnostka řídi Jednotky Výběr řídid-Jednotky Výběr řídid-Jednotky Výběr řídid-Jednotké patřorny Hlavní nabčíka	Objednací číslo jednotky VIN kód ECUImageName Třída vozidla Vybraná jednotka Protokol Typ sběrnice		2C1A-???-EA WF0LXXGBFL PUQIAJ0.HEX Transit New PcmScpEecv_ J1850 SCP	ver.1.0.17097
SECONS	<< 3di Zpět	Ulož info o jednotce	Kopíruj údaje	Vytiskni údaje

12.3 Nepodporované řídící jednotky

V případě, že jste vyzváni oknem nerozpoznaná řídící jednotka a:

- nainstalovaná řídící jednotka není dostupná v seznamu,
- nebo si nejste jisti, jakou řídící jednotku vybrat,
- nebo si přejete dostat řídící jednotku automaticky řádně identifikovanou v příští FCOM verzi,
- nebo nám chcete pomoct vylepšit FCOM

Budeme víc než rádi přidat nepodporované a nerozpoznané řídící jednotky do příští FCOM verze. To jsme obvykle schopni zvládnout za jeden nebo dva pracovní dny na základě "snapshot" souboru řídící jednotky:

Z okna "nerozpoznaná řídící jednotka" nebo "identifikace řídící jednotky" (po připojení k řídící jednotce), prosím klikněte na tlačítko *uložit info o jednotce* a uložte soubor do vašeho počítače.

Pošlete nám prosím vygenerovaný soubor na emailovou adresu: support@secons.com.

12.4 Problémy s konfigurací

V případě, že narazíte na nějaké problémy s konfiguračními (kódovacími) údaji, pošlete nám prosím následující:

- Debug log (ladící záznam)
- Snapshot řídící jednotky
- Seznam originálních konfiguračních dat řídící jednotky (buď prostřednictvím uložením do souboru nebo "zkopírováním do schránky")

13 Známé problémy a chyby

- Program nediagnostikuje vozidla 1990 1995 s diagnostikou DCL / CART (EEC-IV)
 - **x** Aktualizace bude vyžadovat nový interface s podporou DCL
- Nespolehlivá komunikace s některými ŘJ Delphi (např. Focus 1.8 TDCi)
- Konfigurace kalibrace vstřikovačů je dostupná pouze u některých ŘJ

Na vyřešení problémů se pracuje a oprava bude dostupná v některé z dalších aktualizací.

Český překlad databáze chybových kódů je doplňován postupně, vzhledem k rozsahu (cca 8 000 chybových kódů) překlady trvají delší dobu.